

Dịch vụ một cửa cho hệ thống bài lan can kính, tấm lan can kính, bài lan can kính thép không gỉ trên boong

Là một nhà cung cấp dịch vụ một cửa chuyên nghiệp, Shenzhen Jimmy glass đã cung cấp nhiều giải pháp kính lan can cho khách hàng trên toàn thế giới.

Có nhiều loại kính lan can, và nhiều loại lắp đặt cho lan can kính.

Rõ ràng các loại kính Lan can:

1. Đối với các loại kính thô, chúng ta có kính trong suốt bình thường và kính siêu trong suốt (sắt thấp)

Kính trong suốt có độ trong suốt tốt hơn và tốc độ tự kích nổ thấp hơn nhiều sau khi tôi luyện. Và giá kính trong suốt cao hơn kính trong thông thường.



2. Đối với các loại kính đã qua xử lý, các tùy chọn phổ biến nhất là kính annealed, kính cường lực, kính nhiều lớp & kính cường lực.

Đối với cùng độ dày, độ an toàn như sau: annealed kính led < [kính cường lực](#) < [kính nhiều lớp](#) < kính cường lực nhiều lớp.



Tầng cao hơn, cần an toàn cao hơn; Trên mặt đất cần tối thiểu cho an toàn.

Các tấm lan can kính lớn hơn, cần độ dày lớn hơn.

Nếu bạn không chắc chắn về những điều này, hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, kỹ sư của chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý chuyên nghiệp.

Đối với lắp đặt lan can kính.

Chúng tôi có nhiều cài đặt cho bạn, như cơ sở kênh U, chỉ sửa chữa bu lông / kẹp ở phía dưới, sửa chữa lan can bài.

Chúng ta ở đây. Tôi muốn chia sẻ thêm chi tiết để cài đặt bài lan can, vì nó ngày càng phổ biến với cách sửa chữa an toàn cao.

Các loại chính của bài lan can chúng tôi có thể cung cấp là gì?

1. Đối với vật liệu.

Chúng tôi có thép không gỉ 304 và thép không gỉ 316. Và 316 có giá cao hơn và chống ăn mòn tốt hơn nhiều so với 304.

2. Đối với các hình dạng bài lan can.

Các hình dạng bán nóng nhất là hình tròn, vuông và phẳng. Tất cả đều có chức năng sửa chữa tốt, bạn có thể chọn cái bạn thích theo Phong cách kiến trúc của bạn.



3. Đối với cách cài đặt dưới cùng.

Bạn có thể chọn bên gắn hoặc mặt đất gắn, đóCàngs phụ thuộc vào môi trường cài đặt của bạn. Xin lưu ý cách gắn bên cạnh yêu cầu công nhân hợp tác ở cả hai bên để khắc phục tốt, có thể cần làm việc cao trên mặt đất.



4. Đối với cách sửa kính.

Bạn có thể chọn cách kẹp và bu lông cố định theo các loại kính.

GìCàngSự khác biệt giữa chúng?

- A. Cách sửa kẹp không cần khoan lỗ trong kính, cách sửa bu lông yêu cầu giữ khoan trong kính cho mỗi bu lông.
- B. Bolt fix cách an toàn hơn so với Kẹp sửa.

Thông thường cho độ dày của lan can kính ≤ 12 mm, sửa chữa kẹp được chấp nhận; Và đối với độ dày lớn hơn, chúng tôi đề nghị cách sửa chữa bu lông cho an toàn.



Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, như màu thủy tinh đặc biệt, thiên thần đặc biệt cho kết nối bài lan can, cài đặt nghiêng, hoặc một số người khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi và nói chuyện nhiều hơn.

Chúng tôi chấp nhận thiết kế tùy chỉnh và có thể cung cấp các tùy chọn khác nhau cho giải pháp tốt hơn của bạn.

